# ATIVADOR SETORIAL DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL



Ativador Setorial de incêndio endereçável microcontrolado com sirene embutida

# MANUAL DE INSTALAÇÃO



**ASI-1000** 

# PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Contato a relé (normalmente aberto)
  - Sirene embutida
  - Fácil instalação
  - Conexão de 2 ou 4 fios
  - Indicação luminosa de status
- Distância de comunicação de até 1km (2 ou 4 fios)
  - Suporte interno para bateria.

#### 1. AVISO:

Estas instruções cobrem a instalação do ativador setorial de Incêndio endereçável ASI-1000.


Instale, teste e mantenha o ASI-1000 de acordo com estas instruções ,o código ABNT NBR 17240 e códigos locais. O não seguimento dessas instruções pode acarretar em falhas ou prejudicar o pleno funcionamento do dispositivo instalado. A JFL não se responsabiliza por dispositivos instalados, testados ou mantidos inadequadamente.

# 2. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:

O Ativador Setorial de Incêndio, ASI-1000, é injetado em ABS vermelho e indicado para áreas internas. Ele é composto por duas partes (BASE e FRENTE) conectáveis entre si, o que facilita a sua instalação. Ele tem como objetivo acionar remotamente cargas distribuídas pelo sistema, como por exemplo avisos sonoros e/ou luminosos.

Para que ele funcione efetivamente, deve ser previamente vinculado a uma zona de saída na central de incêndio. A figura 1 ilustra o ASI-1000 frontal e lateral.

Este acessório foi projetado para ser conectado à central Vulcano-400 através do laço endereçável utilizando 2 ou 4 fios.



# 3. INSTALAÇÃO DO ASI-1000:

É recomendável a utilização de fio 18 AWG (1,2 mm) ou superior para fazer a conexão entre o ASI-1000 e a central Vulcano-400. A distância total entre a central e o dispositivos instalado não deve exceder o especificados na tabela 1 .

Tabela 1 – Comparação entre modos 2 e 4 fios e classe A e B					
	Classe A		Classe B		
	Modo 2 fios	Modo 4 fios	Modo 2 fios	Modo 4 fios	
Distância máx. (m)	1000*	1400*	1000*	1400*	
Imunidade a ruído	Alta	Altíssima	Média	Alta	

<sup>\*</sup> Vide tópico especificações de fiação (cabeamento)

#### 4. MONTAGEM:

#### 4.1-Base:

- É na base onde existe a sustentação mecânica para bateria de 12Vdc/1,3A (não inclusa) e também onde a placa controladora deve estar encaixada, como mostra a figura 2.





Figura 2 - Base

# 4.2- Endereçamento:

- O endereçamento de cada dispositivo de ser feito utilizando as chaves presentes na base, como mostra a figura 3.



Cada dispositivo deve ser programado com um endereço distinto de 00 à 98 em um mesmo laço.



#### 4.3-Frente:

- Após a instalação e endereçamento da base, a frente deve ser conectada a base, como mostra a figura 4.





Figura 4

# 5. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO 2 OU 4 FIOS:


O ASI-1000 é capaz de operar em modo 2 ou 4 fios. A tabela 1 mostra as diferenças entre cada ligação. Para colocar no modo que mais se ajusta à condição que vai ser instalado, encontra-se na base do ASI-1000 três jumpers que fazem essa alternância entre modos. A figura 5 mostra como configurá-los para alternar entre os modos 2 ou 4




#### . .94..

# 6. CONEXÃO COM A CENTRAL:

A ligação entre o ASI-1000 e a central Vulcano-400 deve ser feita utilizando os laços endereçáveis de maneira paralela (2 ou 4 fios), como mostra a figura 6.





# 7. CONEXÃO AUXILIAR, BATERIA E ALIMENTAÇÃO EXTERNA:

O ASI-1000 possui um acionamento a relé (normalmente aberto) para conectar dispositivos com a função de sinalização como por exemplo uma sirene ou aviso luminoso. Este relé é acionado quando o ASI-1000 está em alarme. A figura 7 demonstra essa conexão.




Figura 7

A bateria (12Vdc/1,3A) pode ser conectada ao ASI-1000 através de um par de chicote identificado pelas cores vermelho e preto. A bateria deve ser colocada no apoio mecânico na base do dispositivo conforme mostrado na figura 2. Esta entrada possui uma flutuação que possibilita a recarga da bateria, porém, deve-se evitar a colocação de baterias **totalmente** descarregadas.

O ASI-1000 pode ser alimentado externamente por uma tensão de 24 Vdc através da conexão EXT. Existe também uma saída não controlada de 24 Vdc disponível no ASI-1000. Como demonstra figura 8.





Figura 8

#### 8. SIRENE INTERNA:

A sirene interna do ASI-1000 pode ser ativada ou desativada através do jumper **L/D** (figura 9). Quando o jumper não estiver colocado, a sirene interna estará desativada. Esta ação não influencia o acionamento do relé. A sirene (instalada na tampa) deve ser conectada ao conector SIR.



# 9. OPERAÇÃO:

O ASI-1000 é um acessório da Central Vulcano-400 e sua principal função é informar via acionamento de carga(relé e ou sirene interna) o ativamento de dispositivos do sistema. Para que ele possa funcionar adequadamente é necessário que esteja programado na Tabela de Zona de Saída Central Vulcano-400 com seu endereço (ver item 1.9.1 no Manual da Central Vulcano) como um dispositivo de saída.

Ao ser conectado ao sistema (2 ou 4 fios) e depois alimentado (fonte interna ou externa) o ativador setorial ASI-1000 deve indicar através de LEDs em qual estado de operação se encontra, como mostrado na tabela 2.

Tabela 2 – Indicadores Luminosos					
LED Rede	LED Bateria	LED Disparo	LED Ativado	Funcionamento	
Aceso	Apagado	-	-	Rede AC alimentando o sistema	
Apagado	Aceso	-	-	Bateria alimentando o sistema	
(-)	-	Apagado	Piscando rápido	Dispositivo (endereço) não reconhecido pela central	
( <del>-</del> )	-	Apagado	Piscando devagar	Dispositivo reconhecido pela central	
_	-	Piscando rápido	Apagado	Dispositivo acionado pela central (alarme)	

## 10. ESPECIFICAÇÕES DE FIAÇÃO (CABEAMENTO):

Antes de fazer toda a instalação, certifique-se de usar cabo com bitola igual ou superior a 0,75 mm² (18 AWG). Para certificar que um dispositivo conectado ao sistema vai funcionar corretamente, meça a tensão nos pinos de alimentação e GND do mesmo. Quando o sistema estiver ligado, com todos os dispositivos conectados e em operação, a tensão mínima necessário para o funcionamento de um dispositivo que se encontra mais distante da central deve ser igual ou superior a 8 Vdc. Caso a tensão medida for inferior a 8 Vdc, isso indica que o cabo possui uma bitola inferior a indicada pelo fabricante ou a distancia total limite é superior a também indicada pelo fabricante.

FIOS E CABOS PADRÃO AWG / MCM American Wire Gauge e 1000 Circular Mils (1 mil = .0254 mm)				FIOS E CABOS PADRÃO MÉTRICO		
Bitola	Diâmetro aproximado (mm)	Seção aproximada (mm²)	Resistência linear aproximada <sup>1</sup> (ohm/m)	Corrente máxima² (A)	Seção nominal (mm²)	Corrente máxima² (A)
25 AWG	0,46	0,16	0,11	-	_	_
24 AWG	0,51	0,21	0,084	4	0,20	4
23 AWG	0,57	0,26	0,067	-	-	-
22 AWG	0,64	0,33	0,053	6	0,30	6
21 AWG	0,72	0,41	0,042	-	-	-
20 AWG	0,81	0,52	0,033	9	0,50	9
19 AWG	0,91	0,65	0,026	-	-	-
18 AWG	1,0	0,82	0,021	11	0,75	10
17 AWG	1,2	1,0	0,017	-	-	-
16 AWG	1,3	1,3	0,013	13	1,0	12
15 AWG	1,5	1,7	0,010	-	-	-
14 AWG	1,6	2,1	0,0083	16	1,5	15
13 AWG	1,8	2,6	0,0066	-	_	-
12 AWG	2,0	3,3	0,0052	22	2,5	21
11 AWG	2,3	4,2	0,0041	-	-	-

## 11. ESPECIFICAÇÕES DO ASI-1000:

Tabela 3 - Especificações Elétricas				
Tensão de operação / Frequência	90 ~ 240Vac / 60Hz			
Potência máxima	12Vdc / 24W			
Tensão de entrada mínima - pinos H e L	10Vdc			
Corrente em estado de espera	50mA			
Corrente em alarme - sirene ativada	500mA			
Corrente em alarme - sirene desativada	100mA			
Sirene interna	115dB@1 metro			
Bateria interna	12Vdc / 1,3Ah			
Conexão de relé	10A / 24Vdc (contato seco)			
Temperatura de operação	0°C - 45°C			
Tempo de inicialização	10 segundos			
Saída 24Vdc não controlada	Até 250mA			

# PRECAUÇÕES:

- Não tente ajustar ou modificar o aparelho.
- A manutenção só poderá ser feita por pessoas indicadas pela JFL.

POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E DE AJUSTES SENSÍVEIS, DEVE SER INSTALADO POR PESSOAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS E EXPERIENTES.

#### **GARANTIA**

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



ASI-1000 rev.00 18/10/2013